

## NORMAL CHECKLIST C-172

### Motorstart :

1. Kabinedøre ..... Låst
2. Sikkerhedsseler ..... Check
3. Parkeringsbremse ..... Sæt
4. Alle kontakter + Radiomaster ..... Off
5. Autopilot ..... Off
6. Sikringer ..... Check
7. Karburatorforvarmer ..... Off
8. Hovedkontakt ..... On
9. Benzinbeholdning ..... Check
10. Benzinhane ..... Right
11. Mixture ..... Full Rich
12. Gashåndtag ..... 1 cm
13. Beacon ..... On
14. Navigationslys ..... Efter behov
15. Primer (snaps 2 gange) ..... Låst
16. Propelområde ..... Frit
17. Motor ..... Start
18. Motorinstrumenter ..... Check
19. Gashåndtag ..... 1000 omdr
20. Flaps ..... Oppe
21. Radiomaster ..... On
22. Kursgyro ..... Sæt
23. Højdemålere (elev) ..... Sæt
24. Radioopkald ..... Inden taxi

### Taxi:

1. Bremses ..... Check
2. Flyveinstrumenter ..... Check
3. Ror ..... i forh. til vind

### Motorprøve:

1. Parkeringsbremse ..... Sæt
2. Benzinhane ..... Left
3. Gashåndtag ..... 1700 omdr
4. Magneter (150/75 max. diff) .... Check
5. Karburatorforvarme ..... Check
6. Motorinstrumenter ..... Check
7. Vacuum Suction (4,5-5,5) ..... Check
8. Alt. Static Source ..... Check
9. Amperemeter (Alt off) ..... Check
10. Gashåndtag ..... 1000 omdr
11. Styregrejer ..... Check
12. Trim ..... Check & sæt
13. Flaps (max. 10) ..... Check & sæt
14. Navigationsudstyr ..... Sæt
15. Benzinhane ..... Both
16. Højdemålere (recheck) ..... Sæt
17. Radioopkald ..... Klar til afgang

## NORMAL CHECKLIST C-172

### På banen check:

1. Landingslys ..... On
2. Transponder (7000) .. Alt \_\_\_\_\_
3. Kursgyro ..... Sæt efter bane  
Vr ..... 50 kts  
Vx ..... 60 kts  
Vy ..... 75 kts  
Rejsestigning ..... 90 kts  
V<sub>best glide</sub> ..... 65 kts

### Stigning:

1. Flaps ..... Op
2. Landingslys ..... Efter behov
3. Højdemålere (T.A) ..... Sæt

### Rejse:

1. Gashåndtag ..... Sæt
2. Mixture ..... Lean
3. Kursgyro ..... Sæt

### Før landing:

1. Mixture ..... Full Rich
2. Landingslys ..... On
3. Højdemålere (QNH) ..... Sæt
4. Kursgyro ..... Sæt

### Landing:

1. Karburatorforvarme ..... On
2. Gashåndtag ..... 1700 omdr
3. Flaps (under Vfe 85 kts) ..... 10°  
Anflyvningsfart ..... 70 kts  
Med fulde flaps ..... 60 kts

På kort finale:

4. Karburatorforvarme ..... Off

### Efter landing:

1. Flaps ..... Op
2. Landingslys ..... Off
3. Transponder ..... Sby

### Parkering:

1. Parkeringsbremse ..... Sæt
2. Alle kontakter ..... Off
3. Radiomaster ..... Off
4. Mixture ..... ICO
5. Når propel stoppet ..... Magneter Off
6. Hovedkontakt ..... Off
7. Rorlås / Pitotcover ..... Monter